

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、サービス会社・販売会社の「修理
ご相談窓口」へ！
●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！
保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か
め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ
い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間
当社は、増設用デジタルコードレスサラ
ウンドヘッドホンの補修用性能部品を製
造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

8ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあ
と、直らないときは、お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。
●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店
が修理をさせていただきますので、恐れ入
りますが、製品に保証書を添えてご持参くださ
い。
●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要
望により修理させていただきます。下記修理
料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
●修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

【技術料】は、診断・故障箇所の修理および
部品交換・調整・修理完了時の点
検などの作業にかかる費用です。
【部品代】は、修理に使用した部品および補
助材料代です。
【出張料】は、製品のある場所へ技術者を派
遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	増設用デジタルコードレスサラウンドヘッドホン
品番	RP-WH7000H
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社
は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご
相談への対応や修理、その確認などのため
に利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等
を委託する場合や正当な理由がある場合を除
き、第三者に提供しません。お問い合わせは、
ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.jp/support/

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話フリーダイヤル ☎ 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAXフリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)
☎ 0570-087-087

●お客様がおかけになった場所から最寄り
の修理ご相談窓口につながります。呼出
音の前にNTTより通話料金の目安をお知
らせします。
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご
相談窓口にご連絡ください。
●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを
ご覧ください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口			
北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011	函館	函館市西栲梗 589番地241 (函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7 ☎ (050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
千葉	千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034		

中 部 地 区		九 州 地 区	
石川	石川県石川郡野々町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658
長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815
静岡	静岡市駿河区西島 765 ☎ (054)287-9000		

中 部 地 区		沖 縄 地 区	
石川	石川県石川郡野々町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380
静岡	静岡市駿河区西島 765 ☎ (054)287-9000		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。0505

故障かな!？


修理を依頼される前に、以下の症状を確かめ
てください。なお、これらの処置をしても直
らない場合や、その他の症状は、お買い上げ
の販売店にご相談ください。別売のデジタル
コードレス サラウンド ヘッドホン RP-
WH7000の取扱説明書22～24ページ「故
障かな!？」もあわせてご参照ください。
販売店へお持ちになるときは、必ずヘッドホ
ンとトランスミッター（別売）を一緒にお持
ちください。

- 音が出ない、小さい
- ➡ヘッドホンの音量を上げる。
（☎5ページ）
 - ➡ミュート機能が働いている。
（☎5ページ）
 - トランスミッターとヘッドホンの間に
障害物がないか確認する。
 - なるべくトランスミッターの近くでヘ
ッドホンを使用する。
 - トランスミッターの位置や角度を変え
る。
 - ➡プラズマディスプレイが本機の近くに
ある場合、プラズマディスプレイから1
m以上離れてお使いください。
 - ➡ヘッドホンのPOWERランプが暗い、
点滅する、消灯している。
（☎5ページ）
 - 充電式電池が消耗しているので充電
をする。または乾電池を新しいもの
と交換する。それでもPOWERラン
プが消灯したままの場合は、販売店
にお持ちください。

- 充電できない
- ➡トランスミッターのPOWER/CHARGE
（充電）ランプが消灯している。
 - ヘッドホンがトランスミッターの正し
い位置にのせられているか確認する。
 - ➡乾電池が入っている。（☎4ページ）
 - 必ず付属の充電式ニッケル水素電池を
入れる。
 - ➡付属以外の充電式ニッケル水素電池が
入っている。（☎4ページ）
 - 必ず付属または専用別売品の充電式ニ
ッケル水素電池を入れる。

- 音がひずむ、とぎれとぎれになる
（同時にノイズが出る場合もある）
雑音が多い
- ➡ヘッドホンのPOWERランプが暗い、
点滅する、消灯している、または使用
中に音がひずむ、とぎれとぎれになる、
「ポッポッ」というノイズ音が聞こえたり
雑音が多くなった。（☎5ページ）
 - 充電式電池が消耗しているので充電
をする。または乾電池を新しいもの
と交換する。それでもPOWERラン
プが消灯したままの場合は、販売店
にお持ちください。
 - ➡トランスミッターの近くでヘッドホン
を使用する。（トランスミッターから離
れるにつれて雑音が多くなります。こ
の現象は赤外線の特性によるもので、
故障ではありません。）
 - ➡トランスミッターとヘッドホンの間に
障害物がないか確認する。
 - ➡赤外線受光部を手や髪でおおっていな
いか確認する。
 - ➡直射日光の入る窓際で使っているとき
は、カーテンやブラインドを閉めて直
射日光が当たらないようにする。また
は、直射日光の当たらない場所です。
 - ➡トランスミッターの位置や角度を変える。
 - ➡本機がプラズマディスプレイの近くに
ある場合、プラズマディスプレイから1
m以上離れてお使いください。

充電式電池使用後は、
貴重な資源を守るためにリサイクルへ！
使用済み電池の届け先：
• お買い上げの販売店、または最寄り
の松下電器の販売店・サービスセン
ター・販売会社へ
• もしくは、（社）電池工業会へ確認
ください。
（ホームページ：http://www.bai.or.jp）



Panasonic

取扱説明書

増設用

デジタル コードレス サラウンド ヘッドホン

品番 RP-WH7000H

このたびは、増設用 デジタル コードレス サラウンド ヘッドホンをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この商品は別売のデジタル コードレス サラウンド ヘッドホン RP-WH7000の増設用ヘッド
ホンです。RP-WH7000のトランスミッターとの組み合わせでご利用いただけます。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」
（2～3ページ）はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みに
なったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
別売のデジタル コードレス サラウンド ヘッドホンRP-WH7000の取扱説明書もよく
お読みください。
■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取
りください。

■付属品の確認

☎ ます最初に付属品を確かめてください。

☐ 単3形充電式ニッケル水素電池 …………… 1 本

充電式ニッケル水素電池の買い替えは
必ず専用の別売品
HHR-3AH/2B（2本組）（ケース付）の1本をご使用ください。

保証書別添付		上手に使って上手に節電			
便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品 番 RP-WH7000H
	販売店名	☎ ()	-		お客様ご相談窓口 ☎ () -

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)
All Rights Reserved. RQT8486-S
M0905TK0

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

警告

注意

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

充電式電池は本機を使って充電する

本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

警告

分解、改造をしない

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

充電式電池の⊕と⊖をショートさせない

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ずケースなどに入れてください。
- 電池には安全のために外装チューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

乾電池は誤った使い方をしない

- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕と⊖を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない
- ⊕と⊖を逆に入れない
- 外装チューブのはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

- 電池には安全のために外装チューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

乗り物を運転中は、ヘッドホンを使用しない

周囲の音が聞こえにくく、事故の原因になることがあります。

警告

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする

- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐに機器から取り出す

そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車中、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

ヘッドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

長期間使わないときは、本機から電池を取り出す

電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

主な特長

本機は赤外線伝送方式（デジタル）を使用した増設用 デジタル コードレス サラウンド ヘッドホンです。

DVDプレーヤーなどと別売のトランスミッターを光デジタル接続ケーブルで接続するだけで、マルチチャンネルのサラウンド音場を、ヘッドホンで快適にお楽しみいただけます。

- 独自に開発した「パーソナル サラウンド」とφ50 mm大口径ドライバーユニットにより、臨場感あふれ、迫力あるサラウンド音場をヘッドホンで実現
- 外来ノイズなどの影響を受けにくい赤外線を利用した、デジタル伝送方式のコードレスヘッドホン
- 最大で10 mの赤外線到達距離
- ヘッドホンをトランスミッターにのせるだけの簡単充電方式。2時間の急速充電
- ヘッドバンドの調節不要なフリーアジャスト機構を採用
- ヘッドホンを頭にかけるだけで自動的に電源が入り、はずすと自動的に電源が切れる、オートパワーオン/オフ機能
- ヘッドホンの左右の音量を連動して調節できるVOLつまみ
- ヘッドホンの電源は、付属の充電式ニッケル水素電池、または別売の単3形乾電池のどちらでも使用可能
- 受信範囲外での耳障りなノイズをカットするミュート機能
- やわらかく通気性とんだベルベット調イヤパッドの採用により快適な装着感を実現


主な仕様

再生周波数帯域 10 Hz～24,000 Hz
電源 付属の充電式ニッケル水素電池（1 本）または別売の単3形乾電池（1 本）
質量 約320 g（付属の充電式ニッケル水素電池含む）
注）この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ヘッドホンの電源準備

付属の充電式ニッケル水素電池を使う

お買い上げ時の充電式電池は、まず充電してからお使いください。




1 左ハンガー部にある[BATT]（電池）ふたを押しながら下げて開け、ふたを取りはずす



2 付属の充電式ニッケル水素電池を入れる

- ⊕と⊖を正しく入れる
- ⊖側のバネを押しながら入れる

取り出すときは⊕側から取り出してください。



3 電池ふたを取り付ける

[BATT]（電池）ふたを取り付け、押しながら上げて閉じます。ロックするまで押し上げてください。

4 充電する

ヘッドホンを別売のトランスミッターにのせて充電します。（別売のデジタルコードレス サラウンド ヘッドホンRP-WH7000取扱説明書10～12ページをご参照ください。）

（お知らせ）

- トランスミッターにヘッドホンがのっていると、赤外線が自動的に停止します。他のヘッドホンを使用するときは、ヘッドホンをトランスミッターからはずしてください。

- 充電中は、充電式電池が熱くなりますが異常ではありません。

■充電時間の目安と使用可能時間

充電時間	使用可能時間※1
約2時間※2	約10時間※3

※1 1 kHz、1 mW+1 mW出力時
※2 充電が空の状態からフル充電するのにかかる時間
※3 周囲の温度や使用状態により、上記の使用可能時間と異なる場合があります。

充電式電池の寿命について

付属の充電式ニッケル水素電池は約300回充電できます。充電しても、使用可能時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と思われます。必ず専用の充電式電池（別売）HHR-3AH/2B（2本組）の1本と取り換えてください。

乾電池（別売）を使う

本機は別売の単3形乾電池でもお使いになれます。「付属の充電式ニッケル水素電池を使う」（左記）の手順1～3と同じ方法で乾電池をヘッドホンに入れます。トランスミッターにのせても充電されません。

■乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間※1
パナソニック アルカリ乾電池	約15時間※2
パナソニック マンガン乾電池	約5時間※2

※1 1 kHz、1 mW+1 mW出力時
※2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

使用上のお願い

- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い所
 - ほこりの多い所
 - ぐらついた台の上や傾いた所
 - 振動の多い所
 - 風呂場など、湿気の多い所
- ヘッドホンを落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。故障の原因となります。
- 水などの液体に濡らさないでください。故障の原因となります。
- 騒音の多いところではヘッドホンの音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くとときはいつも、呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

使う

操作に入る前に、必ず別売のデジタル コードレス サラウンド ヘッドホンRP-WH7000取扱説明書13～15ページ「接続する」をご覧ください。うえ、正しい接続を行ってください。

1 別売のトランスミッターをつないだ機器の電源を入れ、トランスミッターの[DIGITAL ANALOG]を切り換えて、聞く音声を選ぶ

2 トランスミッターからヘッドホンをはずす




3 [VOL]で音量を下げ、ヘッドホンをつける

右ハウジング部（R）を右耳に、左ハウジング部（L）を左耳に合わせ、オートパワーオン/オフ機能（右記）が正確に動くように、頭の上から垂直にかけてください。

- 右ハンガー部のPOWERランプが赤く点灯し、自動的に電源が入ります。

4 手順1で選んだ音声の機器を再生し、音量を調節する

トランスミッターのPOWER/CHARGEランプが緑色に点灯し、赤外線が発光されます。



お願い

- 映画の場合、静かなシーンで音量を上げすぎると、急激な爆発シーンなどで耳を痛めることがあります。音量を上げすぎないでください。
- 音量を調節するときに、赤外線受光部を手でおおくとミュート機能が働き、調節できない場合があります。

■ヘッドホンから音声が聞こえないときは（ミュート機能）

赤外線の届く範囲から離れたり、赤外線がさえぎられて受信状態が悪くなると、自動的にミュート機能が働き、ヘッドホンから音声が聞こえなくなります。トランスミッターに近づくと、赤外線がさえぎられないようにすれば、自動的にミュート状態は解除されます。

■ヘッドホンを頭からはずすと自動的に電源が切れます（オートパワーオン/オフ機能）

お使いにならないときは、フリーアジャストバンドが引き上げられた状態にならないようにしてください。オートパワーオン機能が誤って働いてしまい、電池が消耗します。

■電池の残量を確認する

フリーアジャストバンドを引き、右ハンガー部のPOWERランプが暗い、点滅する、または使用中に音がひずむ、とぎれとぎれになる、「ポッポ」というノイズ音が聞こえたり雑音が多くなったときは、充電するか、新しい乾電池でお使いください。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

イヤパッド（左、右）を交換するには

交換用イヤパッド（別売）をハウジングの側面が広い方と狭い方に合わせて外周溝にはめ込んでください。

